

USB 2.0 Flash Drive

Руководство пользователя

Ver. 1.1

Общая информация об устройстве

1. Digitex USB 2.0 Flash Drive
2. Характеристики устройства
3. Меры предосторожности

Инструкция по установке драйвера

1. Win 98 / 98 SE
2. Win ME / 2000 SP3 / XP
3. Mac OS 9.x+
4. ядро Linux 2.4.0+

Отсоединение накопителя

1. Win 98 / 98 SE
2. Win ME / 2000 SP3 / XP
3. Mac OS 9.x+
4. ядро Linux 2.4.0+

Гарантийные обязательства

Digitex USB 2.0 Flash Drive

Поздравляем Вас с приобретением Digitex USB 2.0 Флэш Драйва. С помощью данного устройства Вы сможете быстро сохранять и легко переносить информацию с одного компьютера на другой. Поскольку устройство использует USB порт Вам не потребуется перегружать компьютер после подключения этого накопителя. Программное обеспечение дает возможность создать разделы флэш-диска и/или определить область безопасности с проверкой пароля для защиты личных данных.

Container USB 2.0 Флэш Драйв - легкий, компактный накопитель.

Благодаря своей удлиненной, простой форме может быть подключен даже к труднодоступному USB порту.

Soft'n'Strong USB 2.0 Флэш Драйв - накопитель с уникальным дизайном.


Резиновый корпус предохраняет от повреждений при случайном падении устройства, попадания влаги и повышенной температуры.

Pen Drive USB 2.0 Флэш Драйв - накопитель в виде ручки, удобно носить

в кармане рубашки или пиджака. В комплекте поставляется док-станция с USB удлинителем, позволяющая размещать подключенное к компьютеру устройство непосредственно на рабочем столе вне зависимости от расположения компьютера.

Executive USB 2.0 Флэш Драйв - накопитель в виде визитной карточки.

Легко размещается в портмоне или в кошельке. В комплекте поставляется компактная визитница для устройства.



- 1. USB интерфейс:** для подключения устройства к USB порту компьютера
- 2. Переключатель защиты от записи и стирания:** с помощью переключателя можно поставить прибор в положение защиты от случайной записи. В этом положении возможно пользоваться устройством для считывания, но нельзя записывать и стирать данные.
- 3. Светодиодный индикатор:** показывает режим работы устройства. Если индикатор мигает, то диск работает в режиме запоминания. Отсоединение устройства от компьютера в этот момент приведет к повреждению данных и устройства.

Характеристики устройства

В таблице приведены возможные варианты устройств*

Тип устройства	Емкость, Мб	С увеличенной скоростью чтения и записи	Размер ДхШхВ мм	Вес, гр
Executive	256/512/1024/2048/4096	есть	86x54x4	21
Pen Drive	64/128/256/512/1024/2048/4096	есть	85x28x15	21
Soft'n'Strong	64/128/256/512/1024/2048	нет	62x23x10	20
Container	64/128/256/512/1024/2048	есть	85x16x8	12

* доступные варианты устройств смотрите на www.digitex-europe.com

Спецификации:

- Поддержка USB 2.0
- Не требует дополнительного источника питания, подсоединяется через USB-порт
- Дополнительные функции пароля
- Срок хранения данных: до 10 лет
- Режим «горячего» подключения накопитель может быть подключен в любой момент.

Меры предосторожности

- Не вынимайте устройства из USB-порта компьютера, когда световой индикатор устройства мигает это приведет к потере данных и порче устройства;
- Используйте деактивацию устройства перед извлечением. После этого можно отсоединять устройство от USB порта. Другие действия могут привести к потере данных;
- Не пытайтесь открыть или разобрать устройство. Только специалисты могут осуществлять техническое обслуживание устройства;
- Проверяйте USB-порт компьютера, в котором Вы хотите использовать устройство, на наличие повреждений. Храните устройство, если Вы с ним не работаете, с закрытым защитным колпачком;
- Не допускайте перегрева, воздействия прямых солнечных лучей, очень высокой или очень низкой температуры, это может привести к порче устройства;
- Предохраняйте устройство от попадания влаги, конденсата;
- Попадание устройства под сильное электромагнитное воздействие может быть причиной повреждения данных

Установка драйвера (Win 98 / 98 SE)

1. Убедитесь, что в системе установлен драйвер шины USB 2.0 с компакт-диска производителя вашей системной платы
2. Установите диск с драйвером в накопитель CD-ROM
3. На экране автоматически появится меню
4. Чтобы начать установку, выберите "Install / Remove Driver" ("установка или удаление драйвера")
5. Следуйте указаниям на экране
6. По завершении установки перезагрузите компьютер.
7. Вставьте накопитель в разъем USB.

Внимание : *перед подключением накопителя должен быть установлен драйвер!!!*

Установка драйвера (Win ME / 2000 SP3 /XP)

Для этих операционных систем установка драйвера не требуется, достаточно подключить накопитель к порту USB, и операционная система сама распознает устройство посредством встроенного драйвера (драйвер для накопителей USB категории "Mass Storage").

Установка драйвера (Mac OS 9.x+)

Для операционной системы Mac OS установка драйвера также не требуется. Однако по причине отсутствия поддержки USB 2.0 на платформе Macintosh, пропускная способность будет ограничена режимом USB 1.1.


Установка драйвера (ядро Linux 2.4.0+)

1. Вставьте накопитель в порт USB.
2. Проверьте, перечислен ли он в файле `/proc/scsi/scsi`. Если нет, убедитесь в том, что были загружены необходимые модули, т.е.: `usb-storage`, `scsi_mod`, `sd_mod`,..., набрав команду `"/sbin/lsmmod"`. Для загрузки отсутствующих модулей выполните `"modprobe usb-storage"` в сеансе привилегированного пользователя или посредством утилиты `"sudo"`.
3. После того, как устройство появилось в списке `/proc/scsi/scsi`, накопитель Pen Drive^{plus} 2.0 может быть подмонтирован к существующей директории командой `"mount/dev/sda1 <требуемая директория>"`. Если на накопителе отсутствуют разделы, цифра может быть опущена. Буква "a" означает первое логическое устройство (LUN), последующие устройства обозначаются буквами "b", "c",..., а цифры служат для указания номеров разделов. Обращаясь за консультациями в случае затруднений, направляйте файл `"dmesg"`, убедившись, что его содержимое получено после подключения накопителя Pen Drive^{plus} 2.0.
4. При наличии необходимых привилегий настройку можно осуществлять из приложения "Control Center" пакета Gnome -> Mount Points (в левой части окна) -> Hard Drive, где выбрать соответствующее устройство и раздел, указать точку монтирования (существующую директорию) и прочие атрибуты, т.е. коды UID, GID и права доступа. Во избежание аварийных сообщений при последующей перезагрузке рекомендуется всегда размонтировать устройство.
5. Перед извлечением накопителя выполните команду `"eject <директория>"`, осуществляющую сброс буфера и размонтирование.
6. После монтирования накопитель Pen Drive^{plus} 2.0 доступен для работы с файлами.
7. В ряде современных дистрибутивов USB-устройство может автоматически монтироваться к каталогу на рабочем столе.
8. Обращаясь за консультацией, пожалуйста направляйте протокол команды `"dmesg"` и/или файл `/var/log/messages`.

Windows 98/98SE

Дождитесь, пока светодиод погаснет, после чего извлеките накопитель из порта USB.

Windows ME / 2000 / XP

Дважды щелкните на значке  (отключение или извлечение аппаратного устройства) в панели задач в нижнем правом углу экрана. В появившемся окне выберите отключаемое устройство и нажмите кнопку "Stop". Подтвердите удаление устройства, нажав ОК, затем дождитесь, пока светодиод погаснет и извлеките накопитель из порта USB.

Mac OS 9.x или выше

Перетащите мышью значок устройства в "корзину" (Trash Can), подтвердите извлечение устройства, дождитесь, пока светодиод погаснет и извлеките накопитель из порта USB.

Ядро Linux 2.4.0 или выше

Перед извлечением накопителя выполните команду `"eject"`, которая осуществит сброс буферов и размонтирование каталога.

Гарантийные обязательства

Гарантийный период 1 год с даты покупки. Устройство может быть возвращено и обменено, если были обнаружены производственные дефекты. Вы можете вернуть его с оригинальным чеком продавцу. Настоящая гарантия не распространяется на текущий износ изделия или на повреждения, вызванные неправильным использованием, эксплуатацией с нарушением правил или небрежностью. Компания Digitex не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, который был вызван неисправностями подлежащими гарантийному обслуживанию или иными другими.